
reverse Circular Curve

اجزاء قوس

﴿ اگر مماسها موازی باشند

- مدیگر را قطع می کنند. (نقطه I_1I_2 و I_2I_2 و I_1I_3 در نقطه I_1I_3 در نقطه عیکنند.
 - o زاویه مرکزی هر دو قوس با هم برابر خواهد بود.



$$T_2E$$
 و T_2E و T_1E و T_2E و T_2E و T_2E عمود می کنیم. $T_1E = 2T_1P = 2R_1\sin\alpha$ و $T_2E = 2T_2Q = 2R_2\sin\alpha = T_1T_2 - T_1E$ $= T_1T_2 - 2R_1\sin\alpha$


$$R_2 = (T_1 T_2 / 2 \sin \alpha) - R_1$$
 رابطه کلی

در صورت تساوی شعاع دو قوس If
$$R_1 = R_2 = R = T_1 T_2/(4 \sin \alpha)$$

$$m_1 = R_1 - R_1 \cos 2\alpha = R_1 (1 - \cos 2\alpha)$$

 $m_2 = R_2 - R_2 \cos 2\alpha = R_2 (1 - \cos 2\alpha)$

$$P = m_1 + m_2 = (R_1 + R_2)(1 - \cos 2\alpha)$$



P: فاصله دو خط موازی از هم

به تفکیک برای هر قوس داریم:

PI: Point of intersection

BC: Beginning of curve

EC: End of curve

 Δ =I: Intersection angle

R: Radius


L: Length of curve

LC: Long chord


T: Tangent

M: Middle ordinate

E: External distance




طول مماس
$$T1=T2=T=R an(rac{\Delta}{2})$$
 طول قوس $L=R.\Delta$ طول قوس $C=2\overline{T1M}=2R\sin(rac{\Delta}{2})$



طول خارجی
$$E=\overline{ES}=B.$$
 $D=R(\sec(\frac{\Delta}{2})-1)=T\tan(\frac{\Delta}{4})$ طول خارجی $\overline{EM}=M=R-\overline{OM}=R-R\cos(\frac{\Delta}{2})=R(1-\cos(\frac{\Delta}{2}))$


$$\delta = \left(\frac{l}{2R}\right)^{rad} = \left(\frac{l}{2R} \times \frac{180}{\pi}\right)^{\circ} = \left(\frac{l}{2R} \times \frac{200}{\pi}\right)^{g}$$

 $c = 2Rsin\delta$



پیاده سازی به روش مختصات قطبی:

♦ به طور کلی زاویه انحراف هر نقطه مانند i از رابطه زیر تعیین می شود.



$$\widehat{Ai} = L_i$$

$$L_i = R. (2\delta_i)$$

$$\delta_i = (\frac{L_i}{2R})_{rad}$$

$$\delta_i = \frac{L_i}{2R} \times (\frac{180^\circ}{\pi} \ \text{L} \frac{200^g}{\pi})$$


 \mathbf{L}_{i} محاسبه وتر نظير طول قوس کوتاه lacktriangle

$$Sin\left(\frac{2\delta_{i}}{2}\right) = \frac{\overline{Ai}/_{2}}{OA} = \frac{C_{i}/_{2}}{R} = \frac{C_{i}}{2R}$$

$$C_{i} = 2R. Sin \delta_{i}$$

ابه تعدادی طول کو قوس کوتاه L مطول قوس کوتاه -1

طول كل قوس
$$=L=L_1+L_c+L_c+L_2=L_1+2L_c+L_2$$



۲- تعیین زوایای انحراف جزء

زاویه انحراف جزء نقطه اول
$${
m d_1}={L_1\over 2R} imes{180^\circ\over\pi}$$
 واویه انحراف جزء نقاط میانی روی قوس ${
m D}={L_c\over 2R} imes{180^\circ\over\pi}$ زاویه انحراف جزء نقطه آخر ${
m d_2}={L_2\over 2R} imes{180^\circ\over\pi}$

وتر جزء طول قوس اول $c_1=2R.\sin\!d_1$ وتر جزء طول قوسهای میانی $c=2R.\sin\!D$ وتر جزء طول قوس آخر $c_2=2R.\sin\!d_2$

$$\begin{split} S\hat{A}1 &= \delta_1 = \mathrm{d}_1 \\ S\hat{A}2 &= \delta_2 = \mathrm{d}_1 + \mathrm{D} \\ S\hat{A}3 &= \delta_3 = \mathrm{d}_1 + \mathrm{D} + \mathrm{D} = \mathrm{d}_1 + 2\mathrm{D} \\ S\hat{A}B &= \delta_4 = \mathrm{d}_1 + \mathrm{D} + \mathrm{D} + \mathrm{d}_2 = \mathrm{d}_1 + 2\mathrm{D} + \mathrm{d}_2 = \frac{\Delta}{2} \end{split} \tag{كنترل محاسبات)}$$

$$\begin{split} KM_1 &= KM_{\rm A} + L_1 \\ KM_2 &= KM_{\rm A} + L_1 + L_{\rm c} = KM_1 + L_{\rm c} \\ KM_3 &= KM_{\rm A} + L_1 + L_{\rm c} + L_{\rm c} = KM_{\rm A} + L_1 + 2L_{\rm c} = KM_2 + L_{\rm c} \\ KM_{\rm B} &= KM_{\rm A} + L_1 + L_{\rm c} + L_{\rm c} + L_2 = KM_{\rm A} + L = KM_3 + L_2 \end{split}$$