
U1
Motor Auf
Motor Zu
Warnleuchte
Taster Auf
Taster Zu
Endsch. Oben
Endsch. Unten
Lichtschranke
U2
Zulaufventil
Mischermotor
Ablaufventil
Start Taster
Stop Taster
Sensor Min
Sensor Max
U3
Ampel Rot
Ampel Gelb
Ampel Gruen
Fussg. Rot
Fussg. Gruen
Anforderg. Fussg.
Schluesselsch.
U4
Bandmotor
Strichcode-Sc.
Freigabe Band
LS Eingang
LS Ausgang
Not-Aus
U5
Schuetz Links
Schuetz Rechts
Meldeleuchte Stoerung
Taster Aus
Taster Linkslauf
Taster Rechtslauf
Not-Aus
SR
S
R
Q
U6
Treppenhauslicht
Warnleuchte
Taster EG
Taster 1. OG
Taster 2. OG
U7
Ampel Rot
Ampel Gelb
Ampel Gruen
Fussg. Rot
Fussg. Gruen
Anforderg. Fussg.
Schluesselsch. Auto
U8
Zulaufpumpe Q1
Warn-LED Q2
Mischermotor Q3
Freigabe Automatik
Taster Not-Aus
Enc
AI1
AI1/I1
AI2
AI2/I2
AI3
AI3/I3
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
logiBUS Mini Trainer 4diac™


U9
Ausgang AND
Ausgang OR
Ausgang NOT
Und-Eingang 1
Und-Eingang 2
Oder-Eingang 1
Oder-Eingang 2
Nicht-Eingang
U10
Flurlicht Q1
Flurlicht Q2
Flurlicht Q3
Flurlicht Q4
Flurlicht Q5
Flurlicht Q6
Flurlicht Q7
Taster Tuer 1
Taster Tuer 2
Taster Tuer 3
Taster Tuer 4
U11
System Betrieb
Brenner Ein
ALERT Stoerung
Umwaelzpumpe
System Ein
Reset Alarm
STB Schutzschalter
U12
Hauptschuetz K1
Sternschuetz K2
Dreieckschuetz K3
Start Stern
Umschalt. Dreieck
Stop Taster
U13
Meldeleuchte D0
Meldeleuchte D1
Start-Taster (A2)
Stop-Taster (A3)
Reset-Taster (A4)
U14
Ausgang AND
Ausgang OR
Ausgang NOT
Und-Eingang 1
Und-Eingang 2
Oder-Eingang 1
Oder-Eingang 2
Nicht-Eingang
U15
Schuetz Rechts K1
Schuetz Links K2
Taster Rechts
Taster Links
Stop-Taster
U16
Ampel Gruen
Ampel Rot
LS Einfahrt
Reset Zaehler
Taster +1 Auto
LS Ausfahrt
SR
S
R
Q
&
>=1
1
Enc
AI3/I3
AI2/I2
AI2
AI1/I1
AI1
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
logiBUS Mini Trainer 4diac™


Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Enc
AI2/I2
AI2
AI1/I1
AI1
U17
Band Links Q1
Band Rechts Q2
ALERT Alarm Q3
System Ein/Aus
LS links
Not-Aus
Reset Stoerung
LS rechts
AI3/I3
AI3
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
logiBUS
Mini
Trainer
4diac™