


# Uebung_070d_AUI

WBSD auf UT ausgeben mit AR_Timeout_Zero (Adapter Version)