
InputNumber_I1
INIT
REQ
Q_NumericValue
INITO
CNF
TRUE
QI
QO
STATUS
u16ObjId
u32NewValue
u32OldValue
s16result
IN
IN2
LIMIT_HIT
InputNumber_I2
Uebung_011b5
Numeric Value Input SAFE_MUL