
I1
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
Outp
S4_S5
S5_S6
S6_S7
S7_S8
S8_S1
I4
RESET
B
sequence_Patter...
T#1s DT_S1_S2
T#1s DT_S2_S3
T#1s DT_S3_S4
T#1s DT_S4_S5
T#1s DT_S5_S6
T#1s DT_S6_S7
T#1s DT_S7_S8
T#1s DT_S8_S1
P_S1
P_S2
P_S3
P_S4
P_S5
INIT0
CNF
AUDI_OUT
Q0
STATUS
s16result
alue u32OldValue
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Uebung_064_AX
Musterschrittkette 8-Kanal ENDLOS (Adapter Version)