


## Uebung_075a_AUI

FPTO Speed + SpeedSet auf UT ausgeben mit
AR_Timeout_Zero (Adapter Version)