

Uebung_001c2

DigitalInput_I1 negiert auf DigitalOutput_Q1 -->
Eingang abfragen bei Boot.