
INIT
INIT
INITO
REQ
CNF
C
INIT
START
EO
STOP
C
E_CYCLE
T#1s
DT
E_SR
S
R
B
AX_SR
Q
E_CTUD_UDINT
CU
CUO
CD
CDO
R
RO
LD
LDO
B
AUDI_CTUD_UDINT
PV
QU
QD
CV
E_SW
EI
EO0
EO1
C
AX_E_Switch
G
SPLIT_1
Q1
Uebung_009_AX
Ticker