
Q_NumericValue
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
STATUS
s16result
u32OldValue
I1
I2
I3
I4
OutputNumber_N1
u16ObjId
RampLimitFS
INIT
INITO
ZERO
DOWN_FAST
DOWN_SLOW
UP_SLOW
UP_FAST
FULL
AUDI_RampLimitF...
DINT#0
VAL_ZERO
DINT#1
SLOW
DINT#10
FAST
DINT#100
VAL_FULL
LOAD
OUT
qAtZero
qAtFull
Uebung_009a_AX
RampLimitFS mit AUDI_RampLimitFS Wrapper