

Uebung_224_AULI

Standard IEC 61131-3 AULI_FB_CTUD (Adapter Version, Vorwärts-/Rückwärtszähler, ULINT) mit Terminal-Ausgabe