
DataPanel_MI_IW_0_10V
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
DataPanel_MI_IW...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
MI_00
u8SAMember
IN
gInput_5B
Input
WORD#50
AnalogInput_...
F_DWORD_TO_UDINT_I8
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
OUT