


## Uebung_071

WBSD auf UT ausgeben, Q1 Schalten wenn Speed >0