
I1
I2
I3
Q1
START
STOP
C
E_CYCLE
DT
TRUE
QI
PARAMETER
InputA
ImpulseInput_I8
DWORD#100
ImpulseOutput_Q4
DWORD#50000
TimeDelta
DWORD#10000
TimeReference
REAL#16.0
REAL#0.0
REAL#0.0
REAL#8184.0
REAL#10.0
REAL#1.0
REAL#1.0
REAL#0.0
REAL#8184.0
REQ
CNF
B
F_UDINT_TO_DWOR...
IN
OUT
ACT
SET
SUP
OFS
M_I
MAN
KP
TN
TV
LL
LH
Y
DIFF
LIM
DT_4
DI_4
DT_5
DI_5
DT_6
DI_6
DT_7
DI_7
DT_8
DI_8
DT_9
DI_9
Uebung_153
Impulszähler & PID Regler