
E_SR_Rechtslauf
I1
drücken
S
R
EO
B
E_SR
Q
I2
I3
E_DELAY
START
STOP
EO
Si
E_DELAY
T#50ms
DT
OR_BOOL_2
REQ
CNF
Si
OR_BOOL_2
IN1
IN2
OUT
Q5
E_SR_Linkslauf
drücken
S
R
EO
B
E_SR
Q
Q6
Uebung_160b
Motor Links/Rechtslauf Automatisierung via IE