
loop
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
S4_S5
S5_S6
S6_S7
S7_S8
S8_S1
RESET
CNF
EO_S1
EO_S2
EO_S3
EO_S4
EO_S5
EO_S6
EO_S7
EO_S8
I1
I2
I4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
B sequence_E_08_l...
STATE_NR
DO_S1
DO_S2
DO_S3
DO_S4
DO_S5
DO_S6
DO_S7
DO_S8
Value
E_CTU_0
CU
R
CUO
RO
B E_CTU
UINT#0
PV
Q
CV
INIT
REQ
QI
N1
u16ObjId
INITO
CNF
QO
STATUS
Uebung_04_NumericValue
Lauflicht 8 mit einer Taste