
InputNumber_I1_1
INIT
INITO
REQ
C NumericValue_ID...
BOOL#TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
UINT#InputNumber_I1
u16ObjId
IN
InputNumber_I1_2
INIT
INITO
REQ
C NumericValue_ID...
BOOL#TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
UINT#InputNumber_I1
u16ObjId
IN
InputNumber_I1_3
INIT
INITO
REQ
C NumericValue_ID...
BOOL#TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
UINT#InputNumber_I1
u16ObjId
IN
AD_TO_AUDI_1
C AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
AD_TO_AUDI_2
C AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
AD_TO_AUDI_3
C AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
Uebung_011g1_AX
Numeric Value Input -- multiple IOObservers

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_011g1_AX

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf