
SoftKey_UP_F1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Softkey_IE
BOOL#TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
UINT#SoftKey_F1
u16ObjId
isobus::UT::io::Softkey::....
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Softkey_IE
BOOL#TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
UINT#SoftKey_F2
u16ObjId
isobus::UT::io::Softkey::....
InputEvent
E_SR
S
R
AX_SR
Q
Q_ObjHideShow
INIT
INITO
Q_ObjHideShow_A...
QI
QO
UINT#Container_B
u16ObjId
qVisible
qOldVisible
Uebung_014_AX
Container (visible/invisible)

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_014_AX

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf