
RampLimitFS
I1
I2
I3
I4
Klicken
drücken
Klicken
drücken
INIT
ZERO
UP_SLOW
UP_FAST
DOWN_SLOW
DOWN_FAST
FULL
LOAD
INITO
CNF
RampLimitFS
PV
DINT#0
VAL_ZERO
DINT#1
SLOW
DINT#10
FAST
DINT#100
VAL_FULL
OUT
qAtZero
qAtFull
F_DINT_TO_UDINT
REQ
IN
CNF
F_DINT_TO_UDINT
OUT
Q_NumericValue
INIT
REQ
INITO
CNF
Q_NumericValue
QI
UINT#OutputNumber_N1
u16ObjId
u32NewValue
QO
STATUS
u32OldValue
s16result
Uebung_009a
RampLimitFS

logiBUS® Mini-Trainer

# Uebung_009a

## Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf