
SoftKey_UP_F1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Softkey_IE
BOOL#TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
UINT#SoftKey_F1
u16ObjId
sobus::UT::io::Softkey::...
InputEvent
SoftKey_F2_DOWN
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Softkey_IE
BOOL#TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
UINT#SoftKey_F2
u16ObjId
sobus::UT::io::Softkey::...
InputEvent
SoftKey_F3_DOWN
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Softkey_IE
BOOL#TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
UINT#SoftKey_F3
u16ObjId
sobus::UT::io::Softkey::...
InputEvent
E_SR_Ausfahren_Cyl_1
Losgelasse
Gedrück
S
R
EO
E_SR
Q
Q1
E_SR_Ausfahren_Cyl_2
Gedrückt
Gedrückt
S
R
EO
E_SR
Q
Q2
Uebung_022
Spiegelabfolge (2)

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_022

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf