
SoftKey_UP_F1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Softkey_IE
BOOL#TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
UINT#SoftKey_F1
u16ObjId
InputEvent
I1
I2
I3
I4
Q1
Q2
Q3
Q4
sequence_05
START_S1
CNF
drücken
S1_S2
E0_S1
drücken
S2_S3
E0_S2
S3_S4
E0_S3
drücken
S4_S5
E0_S4
drücken
S5_START
E0_S5
RESET
sequence_ET_05
TIME#NO_TIME
DT_S1_S2
STATE_NR
TIME#NO_TIME
DT_S2_S3
D0_S1
T#5s
DT_S3_S4
D0_S2
TIME#NO_TIME
DT_S4_S5
D0_S3
TIME#NO_TIME
DT_S5_START
D0_S4
D0_S5
timeOut
NumbAnzeig
INIT
INITO
CNF
SINT_TO_Q_Numer...
QI
QO
UINT#OutputNumber_N1
u16ObjId
NewValue
E_TimeOut
E_TimeOut
TimeOutSocke...
Uebung_039
Spiegelabfolge V2 mit Schrittkette

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_039

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf