

Uebung_012d_AR2

Numeric Value Input PHYS und Speichern NVS via AR2 (bidirektional) – NumericValue_TO_AR2 direkt an ein NVS_AR2 angeschlossen