
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SoftKey_F2_DOWN
SK_RELEASED
SoftKey_F3_DOWN
SoftKey_F2
SK_PRESSED
SoftKey_F3
InputEvent
E_SR_Ausfahren_Cyl_1
Losgelas
S
R
EO
B E_SR
Q
Q1
E_SR_Ausfahren_Cyl_2
Gedrückt
Gedrückt
Q2
Uebung_022
Spiegelabfolge (2)