
LIT_K
INIT
INITO
C
initval_AUI
UINT#9
INIT_VAL
OUT
E_CY
LIT_SUP
I2
START
EO
STOP
I3
C
E_CYCLE
#0.0
INIT_VAL
T#200ms
DT
initval_AR
OUT
INIT
INITO
C
initval_AR
I4
REAL#16.0
INIT_VAL
OUT
CLK
B
AX_T_FF
Q
LIT_OFS
INIT
INITO
C
initval_AR
REAL#0.0
INIT_VAL
LIT_M
OUT
INIT
INITO
C
initval_AR
REAL#8184.0
INIT_VAL
LIT_KP
OUT
Q1
Uebung_152_AX
Impulszähler & PI Regler, mit Plug and Socket
(Adapter-Native)