
F_SUB_1
F_SINT_TO_UINT
I1
I2
I3
I4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
REQ
CNF
Si
F_SUB
IN1
IN2
OUT
UINT#1
B
F_SINT_TO_UINT
IN
OUT
EI
EO1
EO2
EO3
EO4
Si
E_DEMUX_4
K
NumericValue
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_NumericValue
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
u32NewValue
u32OldValue
s16result
E_DEMUX_1
EI
EO1
EO2
EO3
EO4
Si
E_DEMUX_4
K
Uebung_040_2
Lauflicht 8