
Q_NumericValue
I1
I2
I4
INIT
REQ
INITO
CNF
Si
Q_NumericValue
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
u32NewValue
u32OldValue
s16result
E_DEMUX_0
EI
EO1
EO2
EO3
EO4
EO5
EO6
EO7
EO8
Si
E_DEMUX_8
E_C
K
INT_TO_UINT
CU
CUO
R
RO
B
E_CTU
UINT#0
PV
Q
CV
REQ
CNF
B
F_SINT_TO_UINT
IN
OUT
loop
Uebung_041
Lauflicht 8 mit einer Taste
START_S1
CNF
S1_S2
EO_S1
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8