
F_SUB_0
F_SINT_TO_UINT
I1
I2
I3
I4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
REQ
CNF
Si
F_SUB
IN1
OUT
IN2
UINT#1
B
F_SINT_TO_UINT
IN
EI
EO0
EO1
EO2
EO3
E_DEMUX
K
E_DEMUX_1
Q_NumericValue
CU
CUO
R
RO
E_CTU
PV
INIT
INITO
CNF
Si
Q_NumericValue
Uebung_059
Reine Event-Schnittkette 8-Kanal