
Q_ObjHideShow
I1
I2
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_ObjHideShow
QI
QO
u16ObjId
STATUS
qVisible
qOldVisible
s16result
BYTE#1
E_PERMIT
START
EO
STOP
EI
EO
B
E_PERMIT
C
E_CYCLE
PERMIT
T#100ms
DT
E_T_FF
REQ
CNF
CLK
EO
Si
F_MUX_32
B
E_T_FF
K
OUT
Q
0
IN1
frame_01
IN2
frame_02
IN3
frame_03
IN4
frame_04
IN5
frame_05
IN6
frame_06
IN7
frame_07
IN8
frame_08
IN9
frame_09
IN10
frame_10
IN11
Uebung_213c
Standard IEC-61131-3 FB CTU_UDINT (Vorwärtszähler,
UDINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS_LREAL)