
INIT
INIT
INITO
REQ
CNF
C
INIT
VCLE
START
EO
STOP
C
E_CYCLE
T#1s
DT
E_SWITCH
EI
EO0
EO1
B
E_SWITCH
G
Q_NumericValue
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_NumericValue
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
u32NewValue
u32OldValue
s16result
EI
EO
B
E_PERMIT
PERMIT
Uebung_009
S
EO
Ticker
R
B
E_SR
Q
E_CTUD UDINT
Q1