
Q_NumericValue
INIT
REQ
QI
u16ObjId
u32NewValue
INITO
CNF
QO
STATUS
u32OldValue
s16result
Si
Q_NumericValue
OutputNumber_N1
E_DEMUX_0
EI
EO1
EO2
EO3
EO4
EO5
EO6
EO7
EO8
Si
E_DEMUX_8
K
I1
I2
I4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
CU
R
CUO
RO
B
E_CTU
PV
Q
CV
UINT#0
REQ
CNF
B
F_SINT_TO_UINT
IN
OUT
Loop
Uebung_041
Lauflicht 8 mit einer Taste
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
CNF
EO_S1
EO_S2
EO_S3