
F_SUB_0
F_SINT_TO_UINT
I1
I2
I3
I4
REQ
CNF
Si
F_SUB
IN1
OUT
IN2
UINT#1
B
F_SINT_TO_UINT
IN
EI
EO0
EO1
EO2
EO3
E_DEMUX
K
E_DEMUX_1
CU
CUO
R
RO
E_CTU
PV
Q
CV
E_CTU_1
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_NumericValue
QI
QO
u16ObjId
STATUS
UINT#0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Uebung_059
Reine Event-Schnittkette 8-Kanal