
AD_TO_AUDI
I1
C AD_TO_AUDI
AD_IN AUDI_OUT
Q1
I2
Si AX_SPLIT_2
IN OUT1
I3
OUT2
AUDI_TO_AR
C AUDI_TO_AR
AI4
AUDI_IN AR_OUT
SET
CO
CS
B AR_CALIBRATE
REAL#100.0 Y_Offset
REAL#600.0 Y_Scale
X Y
OFFSET
SCALE
INI_OFFSET
INIT INITO
C INI_AR2
TRUE QI
QO
Uebung_028a_AR
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern INI
TRUE SETM
STATUS
'Uebung_028a_AR' SECTION