
INIT
INIT
INITO
REQ
CNF
C
INIT
CLE
START
EO
STOP
C
E_CYCLE
T#1s
DT
E_SWITCH
EI
EO0
EO1
C
AX_E_SWITCH
G
E_PERMIT
EO
C
AX_PERMIT
PERMIT
E_
S
R
B
AX_SR
Q
E_CTUD_UDINT
CU
CUO
CD
CDO
R
RO
Uebung_009_AX
LD
Ticker
LDO
B
AUDI_CTUD_UDINT
PV
QU
QD
Q1