
InputNumber_I3_N
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_PH...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
putNumber_I3_N
stObj
rPhys
InputNumber_I4_N
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_PH...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
utNumber_I4_N
stObj
rPhys
AR_ADD_2
Si
AR_ADD_2
IN1
OUT
IN2
OutputNumber_N3_N
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
Uebung_011b3_PHYSA
OutputNumber_N3_N
stObj
STATUS
Numeric Value Input/Output with Physical Values
s16result
rPhys
xOver
xUnder