
AD_TO_AUDI
I1
I2
I3
AI4
Q1
C AD_TO_AUDI
AD_IN AUDI_OUT
Si AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AUDI_TO_AR
C AUDI_TO_AR
AUDI_IN AR_OUT
SET
CO
CS
B AR_CALIBRATE
REAL#100.0 Y_Offset
REAL#600.0 Y_Scale
X
Y
OFFSET
SCALE
INI_OFFSET
INIT
INITO
C INI_AR2
Uebung_028a_AR
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern INI
TRUE QI
QO
TRUE SETM
STATUS
'Uebung_028a_AR' SECTION
'OFFSET' KEY