
AD_TO_AUDI
I1
I2
I3
AI4
Q1
C
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AUDI_TO_AR
C
AUDI_TO_AR
AUDI_IN
AR_OUT
SET
CO
CS
B
AR_CALIBRATE
REAL#100.0
Y_Offset
REAL#600.0
Y_Scale
X
Y
OFFSET
SCALE
INI_OFFSET
INIT
INITO
C
INI_AR2
Uebung_028a_AX
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern INI
TRUE
QI
QO
TRUE
SETM
STATUS
'Uebung_028a_AX'
SECTION
'OFFSET'
KEY