
SoftKey_F1
INIT
INITO
REQ
C
Softkey_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
IN
E_TP_Q1
R
C
AX_TP
T#8s
PT
IN
Q
AX_SPLIT_2
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
_TON
EIPT
C
AX_TON
T#2s
PT
IN
Q
_Q2
R
C
AX_TP
T#4s
PT
IN
Q
Q1
Q2
Uebung_039b_AX
Spiegelabfolge V2 mit Schrittkette