
AX_X_TO_BOOL_1
I1
I2
I3
I4
CNF
C
AX_X_TO_BOOL
IN
AX_IN
AX_X_TO_BOOL_2
AX_X_TO_BOOL_3
AX_X_TO_BOOL_4
EI1
EI2
EI3
EI4
EO
Si
E_MUX_4
Uebung_087a2_AX
Beispiel für E_DEMUX_4 mit Plug and Socket
K
X4
EI
EO1
EO2
EO3
Q1
Q2
Q3
Q4