
Sollwert_N
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_PH...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
able_Sollwert_N
stObj
rPhys
Split
Si
AR_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
Marker_Dreieck
INIT
INITO
CNF
C
PositionMarkerF...
Container_PositionMarker
stObj
STATUS
TRUE
xScale
s16result
rPhys
xOver
xUnder
Istwert_N
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
Uebung_225b_AX
NumberVariable_Istwert_N
stObj
STATUS
Identisch zu Vorlage Uebung_225b in Test_A,
aber mit AR-Adapter-Bausteinen: NumericValue_PHYSA,
PositionMarkerFSA, Q_NumericValue_PHYSA)
s16result
rPhys
xOver
xUnder