
F1
Funk_IX_TO_Data...
DigitalInput_Key_STOP
Input
MI_00
u8SAMember
DigitalOutput_1A
Output
F2
Funk_IX_TO_Data...
gitalInput_Key_START
Input
MI_00
u8SAMember
DigitalOutput_1B
Output
F3
Funk_IX_TO_Data...
DigitalInput_Key_01
Input
MI_00
u8SAMember
DigitalOutput_2A
Output
F4
Funk_IX_TO_Data...
DigitalInput_Key_02
Input
MI_00
u8SAMember
DigitalOutput_2B
Output
F5
Funk_IX_TO_Data...
DigitalInput_Key_03
Input
MI_00
u8SAMember
Uebung_003b3
Funk 16 Tasten auf DataPanel 16