
InputNumber_I1_1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
NumericValue_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
Number_I1
u16ObjId
IN
InputNumber_I1_2
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
NumericValue_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
Number_I1
u16ObjId
IN
InputNumber_I1_3
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
NumericValue_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
Number_I1
u16ObjId
IN
F_DWORD_TO_UDINT
REQ
CNF
Debug_011g1
Numeric Value Input – multiple Observers
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
F_DWORD_TO_UDINT
OUT