
E_PERMIT_INVERT_3
I1
EI1
EO1
EI2
EO2
I2
EI3
EO3
E_PERMIT_INVERT...
PERMIT
E_R_TRI
EI
EO
I3
B
E_PERMIT
PERMIT
F_SEL_E_4
I4
REQ1
CNF
REQ2
REQ3
REQ4
Si
F_SEL_E_4
DataMask_M1
IN1
OUT
DataMask_M2
IN2
DataMask_M1
IN3
AlarmMask_A2_medium
IN4
E_SR
S
EO
R
B
E_SR
Q
_ActiveMask
Q8
Uebung_019c
INIT
INITO
Umschalten einer Maske
REQ
CNF
Si
Q_ActiveMask