
SoftKey_UP_F1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F1
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
SoftKey_F2_DOWN
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F2
u16ObjId
PRESSED
InputEvent
SoftKey_F3_DOWN
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F3
u16ObjId
PRESSED
InputEvent
E_SR_Ausfahren_Cyl_1
Losgelass
Gedrück
S
EO
R
B
E_SR
Q
E_SR_Ausfahren_Cyl_2
Gedrückt
Gedrück
S
EO
R
B
E_SR
Q
Q1
Q2
Uebung_022
Spiegelabfolge (2)