
sequence_block
I1
I2
I3
I4
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
S4_START
RESET
CNF
E0_S1
E0_S2
E0_S3
E0_S4
B sequence_E_04
STATE_NR
D0_S1
D0_S2
D0_S3
D0_S4
Q1
Q2
Q3
Q4
REQ
CNF
B F_SINT_TO_UINT
IN
OUT
INIT
INITO
REQ
CNF
Si Q_NumericValue
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
u32NewValue
u32OldValue
s16result
Uebung_047
Reine Event-Schrittkette 4-Kanal