
E_CYCLE
START
EO
STOP
C
E_CYCLE
DT
T_FF
CLK
EO
B
E_T_FF
Q
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
logiBUS_PI_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
Input
IN
ImpulseDelta
TimeDelta
F_DWORD_TO_UDINT
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
OUT
F_UDINT_TO_REAL
REQ
CNF
B
F_UDINT_TO_REAL
IN
OUT
I1
I2
I3
Q1
Uebung_153
Impulszähler & PID Regler