
StringValue_IS
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
StringValue_IS
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
InputString_S1
u16ObjId
IN
NVS
INIT
SET
GET
INITO
SETO
SETOE
GETO
GETOE
Si
NVS
TRUE
QI
QO
KEY_S1_STORE
KEY
STATUS
VALUE
VALUEO
STRING#'Test'
DEFAULT_VALU
Q_StringValue
INIT
REQ
INITO
CNF
Si
Q_StringValue
QI
QO
InputString_S1
u16ObjId
STATUS
Uebung_012I
pau8String
pau8OldStrin...
String Input und Speichern NVS
s16result