
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F2
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
E_SR
S
R
EO
B
E_SR
Q
GreenWhiteBackground1
INIT
REQ
INITO
CNF_1
Uebung_016c
GreenWhiteBackg...
Background Colour umschalten mit Softkey F7
Green/White Background
QI
DI1
QO
STATUS_1
SoftKey_F7
u16ObjId
u8OldColour ...