
I_WBSD
INIT
INITO
IND
TIMEOUT
Si
I_WBSD
TRUE
QI
QO
STATUS
Q_timeout
timestamp_ti...
timestamp_da...
WHEELBASEDMA...
WHEELBASEDMA...
MAXI_TIMEOFT...
WHEELBASEDMA...
KEYSWITCHSTA...
START_STOP_S...
OPERATOR_DIR
FIELDBUS_UINT_TO_SIGNAL_SCALED
INIT
INITO
REQ
CNF
B
FIELDBUS_UINT_T...
IN
OUT
REAL#0.001
SCALE
VALID
DINT#0
OFFSET
icValue
Uebung_070c
INIT
INITO
WBSD auf UT ausgeben, PHYS
REQ
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO