
AX_T_FF_SR
I1
I2
I3
S
R
CLK
B
AX_T_FF_SR
Q
AX_SPLIT_3
Si
AX_SPLIT_3
IN
OUT1
OUT2
OUT3
AX_LinksRechts_T_FF
INIT
INITO
AX_LinksRechts_...
QI
QO
IN
Links
Rechts
AND_LINKS
Si
AX_AND_2
IN1
OUT
IN2
AND_RECHTS
Uebung_006a3_AX
SR und T-Flip-Flop mit 3x IE; links/Rechtslauf
Si
AX_AND_2
IN1
OUT
Q1
Q2