
InputNumber_I3_N
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_PH...
QI
QO
PARAMS
STATUS
nber_I3_N
stObj
rPhys
InputNumber_I4_N
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_PH...
QI
QO
PARAMS
STATUS
nber_I4_N
stObj
rPhys
AR_ADD_2
Si
AR_ADD_2
IN1
OUT
IN2
Q_NumericValue_PHYS
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
Uebung_011b1_PHYS_AX
OutputNumber_N3_N
stObj
NumericValueInput ADD (PHYS)
STATUS
s16result