
InputNumber_I1
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
Number_I1
u16ObjId
InputNumber_I2
IN
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
lumber_I2
u16ObjId
IN
AD_TO_AUDI_1
C
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
AD_TO_AUDI_2
C
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
AUDI_SUB_2
Uebung_011b3_AX
SI
AUDI_SUB_2
Numeric Value Input SUB
IN1
OUT
IN2